

CLE DE MONTAGE / DEMONTAGE

Clé de démontage / montage et serrage des tubes contact pour tubes contact, sans les endommager.

Clé de serrage largeur tube contact de 8mm

Important : un serrage efficace avec un outil limite l'échauffement du tube contact et donc son usure. Il améliore en outre le comportement de l'arc de soudage et donc le résultat final.

